

Putoline mytí na vzduchový filtr

Uchovejte na dobře větraném místě, nejlépe venku.

Při manipulaci používejte ochranné rukavice a ochranné brýle!

Použití: Do nádoby nalijte 3litry co nejvíce horké vody z vodovodu, poté přidejte 100 ml přípravku. Znečištěný filtr zcela ponořte do roztoku a nechte 10-15 min působit. Poté filtr vícekrát vymačkejte. Tento postup opakujte až do úplného vyčištění filtru. Filtr poté důkladně vyperte v čisté vodě. Vypraný filtr nechte uschnout pod kouskem látky na dobře větraném místě (nejlépe venku). Když je filtr naprosto suchý, můžete ho znovu ošetřit olejem.

VAROVÁNÍ:

Skladujte mimo dosah dětí. Nevdechujte výpary. Vyvarujte se kontaktu s pokožkou.

Škodlivý: po požití může poškodit vnitřní orgány. Pokud dojde k požití, nevyvolávejte zvracení, ale ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Výrobek po skončení jeho životnosti ekologicky zlikvidujte.

Země původu: NIZOZEMÍ

MEFO SPORT CENTRUM s.r.o., Jinín 60, Strakonice, www.mefo.cz